

Manuel du réchauffe-tasse avec horloge et Hub USB

Schéma des composants

- 1.Câble USB
- 2.Plaque chauffante
- 3.Ports USB
- 4.Indicateur lumineux rouge
- 5.Indicateur lumineux vert
- 6.Interrupteur marche/arrêt
- 7.Connecteur Jack DC
- 8.Couvercle de la pile
- 9.Ecran LCD
- 10.Bouton Mode
- 11.Bouton ADJ
- 12 Bouton SET
- 13.Bouton C/F

Merci d'avoir acheté ce réchauffe-tasse intégrant une horloge et un Hub USB 4 ports.
Veuillez lire ce manuel avant d'utiliser le produit.

Caractéristiques

Plug & play pour installation simple sans aucun pilote
Hub USB 4 ports avec affichage de l'heure
4 ports USB femelles de type A, 1 port USB de type B mâle
Fournit jusqu'à 500 mA par port USB avec protection surtension
Taux de transfert jusqu'à 12 Mbps
Maintient au chaud votre tasse à 40°-50°C
Puissance du réchauffe-tasse : 2.5 W en 5 V
Affichage LCD de l'heure avec alarme, alimenté par pile AG13
Affichage LCD de la température de la plaque chauffante
Indicateur lumineux rouge allumé quand le réchauffe-tasse est en fonctionnement
Matériau isolant autour de la plaque chauffante pour éviter toute brûlure
Alimenté par port USB avec interrupteur marche/arrêt

Système minimum requis

- Ordinateur avec port USB en état de fonctionnement
- Microprocesseur PENTIUM ou supérieur
- Windows 95/OSR2.1/98/SE/ME/2000/XP ou MAC OS 9

Installation du produit

Connecter le câble USB au port USB de votre ordinateur. Aussitôt l'indicateur lumineux vert va s'allumer.
Placer votre tasse sur la plaque chauffante. Mettez l'interrupteur marche/arrêt sur la position **ON**. L'indicateur lumineux en rouge va s'allumer. Vous pouvez garder au chaud votre boisson. Quand vous n'utilisez plus le réchauffe tasse, mettez l'interrupteur marche/arrêt sur la position **OFF**. Enlevez le câble USB.

Remarques

- La température diminuera si vous connectez des périphériques sur le Hub USB.
- Ne pas toucher en cours d'utilisation la plaque chauffante à cause de la chaleur dégagée.
- Débranchez le câble USB avant de nettoyer la plaque chauffante.

Utilisation et fonctions du réchauffe-tasse

Installation et remplacement de la pile AG13

Enlever le couvercle de la pile avant d'installer ou de remplacer la pile AG13.

Utilisation du chronomètre

Appuyer sur **Mode** pour accéder au chronomètre.
Appuyer sur **ADJ** pour démarrer le chronomètre qui va afficher le temps écoulé.
Pendant la période des 30 premières minutes il va afficher de 0'00''00 à 29:59''99;
après les 30 premières minutes, il va afficher de 0'30'00 à 29:59'99.

Appuyer de nouveau sur **ADJ** pour arrêter le chronomètre.
Appuyer sur **SET** pour remettre à 0 l'affichage du chronomètre.

Réglage de l'alarme

Appuyer deux fois sur **Mode** pour régler la fonction alarme.
Le chiffre de l'heure va clignoter, appuyer sur **ADJ** pour régler l'heure.
Appuyer sur **SET**, le chiffre de la minute va clignoter, appuyer sur **ADJ** pour régler la minute.
Appuyer sur **Mode** pour valider et retourner à l'affichage normal de l'heure.

Réglage de l'heure

Appuyer trois fois sur **Mode** pour régler l'heure.
Le deuxième chiffre va clignoter, appuyer sur **ADJ** pour régler.
Appuyer sur **SET**, le chiffre de la minute va clignoter, appuyer sur **ADJ** pour régler la minute.
Appuyer de nouveau sur **SET**, le chiffre de l'heure va clignoter, appuyer sur **ADJ** pour régler l'heure.
Appuyer de nouveau sur **SET**, le chiffre de la date va clignoter, appuyer sur **ADJ** pour régler la date.
Appuyer de nouveau sur **SET**, le chiffre du mois va clignoter, appuyer sur **ADJ** pour régler le mois.
Appuyer de nouveau sur **SET**, le chiffre du jour va clignoter, appuyer sur **ADJ** pour régler le jour.
Appuyer sur **Mode** pour valider et retourner à l'affichage normal de l'heure.

Activation/Désactivation de l'alarme

Appuyer sur **ADJ** tout en maintenant **SET** pour activer ou désactiver l'alarme.
Une icône en forme de cloche apparaît indiquant que l'alarme est activée.

Activation/Désactivation du carillon

Appuyer sur **MODE** tout en maintenant **SET** pour activer ou désactiver le carillon.
Les signes représentant les jours de la semaine apparaissent indiquant que le carillon est activé.

Remplacement de la pile bouton AG13

Veuillez remplacer la pile AG13 quand l'affichage de l'heure commence à disparaître ou est peu visible. Veuillez retirer la vis avant d'enlever la pile AG13

Température de la plaque chauffante

Vous pouvez afficher la température de la plaque chauffante sur l'écran LCD du réchauffe-tasse.
Appuyer sur le bouton C/F pour sélectionner le format de la température en Celsius ou en Fahrenheit.

Rétro-éclairage LCD

L'écran sera rétro-éclairé quand vous reliez le réchauffe-tasse au port USB

Avertissements

Les informations citées dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis et ne sont en aucun cas contractuelles.

Toute reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit est strictement interdite conformément à la loi du 11 mars 1957. Cela serait considéré comme une contrefaçon sanctionnée par le code pénal.

Copyright © 2007. Connectland. Tous droits réservés.