

FILM PROTEGE ECRAN 17"

LCD PROTECTOR 17"



- Efficace et simple à utiliser
- Antireflet
- Pour protéger votre écran des rayures, des traces de doigt ou autres

Code Article

0903033

Référence

PROT-LCD-17

Code EAN

3700284605911

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

- Enlever le film protège écran de sa boîte. Placer le film sur l'écran pour vérifier que c'est la bonne taille. Si c'est le cas passer à l'étape 2. Sinon, faire des marques de la taille de votre écran. Utiliser une règle et des ciseaux ou un cutter pour couper le film selon les marques effectuées.
- Nettoyer l'écran avec une lingette humide. Puis utiliser le chiffon sec. S'il y a une poussière ou une impureté sur l'écran, il y aura des bulles d'air entre l'écran et le filtre.
- Enlever l'adhésif du film protège écran (la pièce la plus épaisse) de sa chemise de protection et le placer sur le bord supérieur de l'écran.
- Laisser le film épouser la surface de l'écran

INSTRUCTIONS

- Take out the LCD protector from the color box. Compare the protector against the screen. If it fits, go to step 2, otherwise, please follow these steps: Mark screen size on the protector. Use a ruler and cutter to cut protector according to the marks.
- Clean the LCD screen with a wet wipe. Then, use the dry wipe. (If there is dirt or dust on your screen, there will be bubbles between the protector and the screen.)
- Remove a piece of Screen Protector (the thicker one) from the release paper by the index paper, and align with the upper edge of LCD screen.
- Let the protector adhere on the screen by itself