



Souris optique Bluetooth S-MS-148RF-BT



- INTRODUCTION
- CONTENU DU PAQUET
- GUIDE D'INSTALLATION
- INSTALLATION AVEC L'OUTIL MICROSOFT

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté cette souris optique Bluetooth. Veuillez noter que vous devez impérativement avoir un récepteur Bluetooth installé sur votre ordinateur, celui-ci n'étant pas fourni avec la souris. Ce document est un manuel générique, expliquant comment installer la souris. Les étapes décrites peuvent être différentes, en fonction du récepteur Bluetooth que vous utilisez. Veuillez vous référer au manuel de votre récepteur pour plus d'informations.

CONTENU DU PAQUET

Veuillez vérifier le contenu du paquet. S'il manquait un élément, contactez votre revendeur

- 1 x Souris optique Bluetooth
- 2 x Piles AAA alcalines
- 1 x Manuel utilisateur

INSTALLATION GUIDE



1) Système minimum requis

- Un ordinateur avec un récepteur Bluetooth

2) Installation des piles

Lorsque vous changez vos piles, vérifiez que vous utilisez des piles 1.5V AAA neuves.

- Retirer le cache du compartiment à piles.
- Insérer 2 piles AAA en faisant attention à la polarité. Remettre le cache en s'assurant qu'il est bien fixé.
- Allumer la souris. La LED va clignoter.

3) Description des boutons

a) Le bouton de changement de résolution vous permet de régler la résolution de la souris en 800/1000/1200 DPI. En fonction de la résolution choisie, la LED aura des comportements différents :

Résolution	Comportement de la LED
800 DPI	Clignote lentement
1000 DPI	Clignote rapidement
1200 DPI	Clignote très rapidement

b) Les boutons « Page précédente » et « Page suivante » vous aident à naviguer sur Internet plus facilement.

3) Alerte de batteries faibles

La LED située sur le bouton de changement de résolution clignote lorsque le niveau des piles est trop faible. Changer les piles.

4) Connecter la souris Bluetooth

Avant d'installer la souris Bluetooth, assurez vous que votre ordinateur est muni d'un récepteur Bluetooth et que son logiciel est correctement installé.

Pour effectuer le jumelage, appuyer simultanément sur les boutons gauche et droit de la souris. Au bout de 5 secondes, la LED s'allumera. Elle sera alors prête pour le jumelage. Suivre les instructions pour installer la souris.

INSTALLATION AVEC L'OUTIL MICROSOFT

1. Assurez-vous que la fonction Bluetooth est active sur votre ordinateur et que votre souris est en mode "Jumelage". Double cliquez sur l'icône Bluetooth située sur la barre des tâches et choisissez "Ajouter un périphérique Bluetooth"



2. Cliquez sur "Mon périphérique est prêt à être détecté" puis cliquez sur "Suivant"



3. Cliquez sur "Souris Bluetooth" ou "Bluetooth mouse" puis sur "Suivant"



4. Choisissez « Ne pas utiliser de mot de passe », cliquez sur « Suivant » puis sur « Terminer »



Avertissements.

Les informations citées dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis et ne sont en aucun cas contractuelles. Toute reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit est strictement interdite conformément à la loi du 11 mars 1957. Cela serait considéré comme une contrefaçon sanctionnée par le code pénal.

Copyright © 2009. Connectland. Tous droits réservés.