

ENCEINTES SANS FIL BT040

GUIDE D'INSTALLATION

Merci d'avoir acheté cette paire d'enceintes Bluetooth. Elle se connecte à tout équipement multimédia Bluetooth comme un smartphone, une tablette PC. Le signal audio est transmis sans fil directement par le Bluetooth. Elle est alimentée par une batterie interne au Lithium qui peut se recharger par le port USB.


Vous pouvez la relier à un port audio Jack stéréo d'un périphérique audio ou de votre ordinateur.

L'enceinte Bluetooth **BT040** est disponible en plusieurs couleurs.

Caractéristiques

- Puissance en entrée : 2 x 5 W RMS
- Compatible Bluetooth 2.1+EDR, A2DP 1.2, AVRCP 1.0, NFC
- DSP intégrée pour une audio de meilleure qualité
- Taux de transfert jusqu'à 2.1 Mbps
- Connecteurs : Jack stéréo 3.5 mm AUX, micro USB
- Bouton marche/arrêt ON/OFF
- Zone de fonctionnement jusqu'à 10 m
- Alimenté par pile Lithium 1050mA interne rechargeable par USB
- Poids : 280 g
- Dimensions: 208 x 58 x 58 mm

Boutons et connecteurs de l'enceinte Bluetooth BT040



- 1: Bouton connexion Bluetooth/lecture/pause/handsfree pour prendre un appel
- 2: Connecteur entrée audio Aux Jack stéréo 3.5 mm
- 3: Connecteur de charge micro USB
- 4: Bouton marche/arrêt

Mise en service de l'enceinte Bluetooth BT040

- Placer l'enceinte sur une surface plane. Réglez la position et la distance de l'enceinte comme vous le désirez
- Glisser le bouton marche/arrêt sur la gauche en position ON
- L'indicateur LED va être allumé de couleur verte. Vous devez la jumeler pour qu'elle soit reconnue par votre périphérique Bluetooth


Jumelage avec un périphérique Bluetooth

Avant d'utiliser le casque via le Bluetooth, il faut jumeler ou appairer c'est à dire établir un lien crypté via les ondes sans fil entre l'enceinte Bluetooth **BT040** et un périphérique Bluetooth.


- Appuyer et maintenir le bouton de connexion Bluetooth ► pendant 3 secondes
- L'indicateur LED va clignoter rapidement en bleu
- Mettre en service la fonction Bluetooth sur votre périphérique
- Rechercher l'enceinte Bluetooth **BT040**

Jumelage ou appairage via NFC de l'enceinte BT040

Vous pouvez utiliser la technologie NFC pour jumeler l'enceinte **BT040** avec un périphérique équipé de la norme NFC. Activez d'abord la fonction Bluetooth. Activez ensuite la fonction NFC, par exemple sur un périphérique Android : tapez sur l'icône **Applications**. Recherchez et tapez sur **Réglages > Plus....** Cochez la case **NFC**.

Mettez l'enceinte **BT040** en face du périphérique équipé de la norme NFC. Appuyez et maintenez le bouton de connexion Bluetooth  de l'enceinte pendant 3 secondes. Elle sera reconnue automatiquement par votre périphérique via la norme NFC sans avoir besoin d'entrer un code.


Jumelage ou appairage de l'enceinte BT040 sous Windows 8

Depuis l'écran d'accueil de votre périphérique sous Windows 8, aller dans **Applications** puis choisir et cliquer sur **Paramètres**. Ensuite activer le mode Bluetooth. Appuyez et maintenez le bouton de connexion Bluetooth  de l'enceinte **BT040** pendant 3 secondes.

L'enceinte va apparaître comme **BT040** dans la liste de périphériques Bluetooth et non connecté.

Si l'enceinte **BT040** s'est jumelée avec succès, vous entendrez un bip qui va indiquer que l'enceinte est connectée. Vous pouvez utiliser l'enceinte avec votre appareil. L'indicateur LED clignote en bleu régulièrement pendant l'utilisation.

Jumelage de l'enceinte BT040 avec un iPad

Aller dans l'onglet **Réglage** de votre iPad. Taper sur **Général**. Vérifier que le mode Bluetooth est activé. S'il ne l'est pas, tapez dessus pour l'activer. Appuyer sur le bouton de connexion Bluetooth  de l'enceinte **BT040** pour lancer le jumelage. L'enceinte va apparaître dans la liste de périphériques et non connectée comme **BT040**. Taper dessus. Laisser l'iPad rechercher l'enceinte **BT040**. Sinon attendez que le jumelage s'effectue.

Si l'enceinte **BT040** s'est jumelée avec succès, vous entendrez un bip qui va indiquer que l'enceinte est connectée. Vous pouvez utiliser l'enceinte avec votre iPad. L'indicateur LED clignote en bleu régulièrement pendant l'utilisation.

Si le jumelage a échoué, veuillez recommencer la séquence du jumelage.

Jumelage de l'enceinte BT040 avec un ordinateur

L'ordinateur et son adaptateur Bluetooth doivent supporter la norme Bluetooth HSP (Headset Profile), A2DP 1.2, AVRCP 1.0, sinon l'enceinte **BT040** ne fonctionnera pas avec l'ordinateur.

Aller dans **Démarrer, Panneau de Configuration, Périphériques et imprimantes** et cliquer sur **Ajouter un périphérique**. Vous allez voir l'enceinte Bluetooth comme **BT040**.

Sous Windows 8 depuis l'écran d'accueil, aller tout à droite pour ouvrir la barre des charmes puis choisir et cliquer sur **Paramètres**. Ensuite cliquer sur **Modifier les paramètres du PC**. Vérifiez au niveau de Sans fil que le mode Bluetooth est activé. Ensuite allez dans **Périphériques**, cliquez sur **Ajoutez un périphérique**, l'enceinte va apparaître dans la liste de périphériques comme **BT040**.

Laisser Windows installer le pilote de l'enceinte qui va être ajoutée à l'ordinateur.

Si l'enceinte **BT040** s'est jumelée avec succès, vous entendrez un bip qui va indiquer que l'enceinte est connectée. Vous pouvez utiliser l'enceinte avec votre ordinateur. L'indicateur LED clignote en bleu régulièrement pendant l'utilisation. Si le jumelage a échoué, veuillez recommencer la séquence du jumelage.

Jumelage de l'enceinte BT040 avec un périphérique Android



Aller dans **Applications** puis **Paramètres**. Taper sur **Sans fil et réseaux**. Taper ensuite sur **Paramètres Bluetooth**. Vérifier que le Bluetooth est bien activé au niveau de votre périphérique, sinon taper de nouveau dessus. Taper sur **Recherche des périphériques de votre périphérique Android** qui va demander l'appairage ou le jumelage de l'enceinte Bluetooth **BT040**. Cliquez sur **Analyser** : vous verrez alors que l'enceinte Bluetooth **BT040** est dans la liste des appareils disponibles. Cliquez sur **Appairer**.

Si le jumelage est réussi, l'enceinte Bluetooth **BT040** sera classé dans la liste des périphériques appairés.

Si le jumelage a échoué, veuillez recommencer la séquence du jumelage.

Connecteur Aux

Connecter un câble Jack stéréo 3.5 mm à l'entrée audio de votre périphérique audio comme votre smartphone, votre téléphone portable, votre ordinateur et au connecteur Aux à l'arrière de l'enceinte Bluetooth **BT040**. Pour régler le volume, régler directement le volume de votre périphérique audio.





Si vous appuyez sur le bouton connexion , vous serez en mode Muet. Pour avoir de nouveau le son, appuyer de nouveau sur le bouton connexion . L'indicateur LED clignote en vert régulièrement.

Lecture et pause

Pour lire un fichier multimédia, cliquer sur le bouton . Appuyer de nouveau pour effectuer la pause. Appuyer encore sur  pour relancer la lecture.

Répondre à un appel

Après avoir jumelé votre smartphone avec l'enceinte **BT040**, s'il y a un appel, vous aurez un bip bref.

Appuyer sur le bouton connexion  pour répondre à l'appel sans passer par votre smartphone. Appuyer de nouveau sur  pour raccrocher et terminer l'appel. Tenir le bouton connexion  pour refuser l'appel. Double cliquer sur  pour rappeler le numéro d'appel téléphonique précédent,


Recharge

- L'enceinte est alimentée par une batterie rechargeable. Une charge normale dure trois heures. L'indicateur LED rouge va s'allumer durant toute la charge et s'éteindre avec la fin de la charge. Vous ne pouvez pas continuer à utiliser l'enceinte pendant la recharge. Utiliser le câble USB pour le relier au port USB de l'enceinte Bluetooth (connecteur micro USB) et l'autre bout à un port USB de votre ordinateur pour recharger l'enceinte Bluetooth.
- Veuillez recharger complètement la batterie lors de la première utilisation pour garantir un fonctionnement optimal de la batterie
- Utilisez toujours le câble d'alimentation fourni. Un autre câble d'alimentation pourrait endommager et annuler la garantie
- Après avoir fini la recharge, retirer le câble micro USB et le ranger
- Ne laissez pas l'enceinte charger pendant longtemps : cela réduit la vie de la batterie

Résolution de problèmes

Si vous n'avez pas de son :

- Vérifiez que vous avez correctement jumelé l'enceinte Bluetooth **BT040** avec votre périphérique Bluetooth, vérifier le niveau sonore de l'enceinte et de votre périphérique
- Vérifier au niveau des Profils de l'enceinte Bluetooth **BT040** de votre système Android que vous avez cochés les 2 cases **Audio pour les médias** et **Audio pour les appels**
- Si vous n'avez pas de son sur votre ordinateur, cliquer du droit sur l'icône représentant des enceintes en bas à droite, choisir **Périphériques de lecture**, vérifier que le périphérique coché est sur **Haut-parleurs**



Sinon il est temps de recharger l'enceinte **BT040** via le port micro USB

- Régler le niveau sonore à un niveau raisonnable
- Ne pas ouvrir ou modifier les enceintes
- Ne pas manipuler avec les mains mouillées
- Ne pas exposer à la poussière ou à la chaleur
- Ne pas mettre en contact avec du liquide
- Si l'enceinte Bluetooth **BT040** ne fonctionne pas avec un ordinateur. Le système Bluetooth de votre ordinateur n'est pas compatible avec l'enceinte. Il n'est pas compatible avec les normes HSP, A2DP 1.2, AVRCP 1.0 : le système va rechercher un pilote qui n'existe pas.
- Vous ne pourrez pas régler le niveau sonore sur certains périphériques Bluetooth comme la console de jeu VITA



Ce produit est conforme aux exigences essentielles de chacune des directives européennes pour lesquelles il est concerné. Pour obtenir la déclaration de conformité, veuillez vous rendre sur le site : <http://www.espacepc.com>

Avertissements

Les informations citées dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis et ne sont en aucun cas contractuelles.

Toute reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit est strictement interdite conformément à la loi du 11 mars 1957. Cela serait considéré comme une contrefaçon sanctionnée par le code pénal.

Copyright © 2014. Tous droits réservés.