

ENCEINTE SANS FIL BT058


GUIDE D'INSTALLATION

Merci d'avoir acheté cette enceinte Bluetooth sans fil qui permet d'écouter la musique à partir d'une source Bluetooth A2DP comme un ordinateur, un smartphone, une tablette PC. Vous pouvez la relier à un port audio Jack stéréo d'un périphérique audio ou de votre ordinateur via un câble Jack stéréo 3.5 mm (non fourni). L'enceinte supporte la technologie Bluetooth APTX permettant d'avoir un son numérique haute définition sans presque aucune perte à partir de la source Bluetooth. Vous pouvez également passer facilement de l'écoute musicale à un appel téléphonique sur un smartphone équipé de la fonction Bluetooth. A la fin de la conversation téléphonique vous reprendrez la musique quelques secondes plus tard. Cet équipement est réservé à un usage domestique.

Caractéristiques

- Enceinte Bluetooth sans fil
- Puissance en entrée : 3 W RMS
- Compatible iPhone/iPad/Windows 8/Android
- Compatible Bluetooth 2.1+EDR, A2DP 1.2, AVRCP 1.0
- Réponse en fréquence : 90 Hz – 20000 Hz
- Sensibilité : 80 dB+/-2 dB
- SNR (ratio signal bruit) > 76 dB
- Alimenté par pile Lithium interne rechargeable par USB en 2 heures
- Boutons: Play/Pause/Volume-/Volume+/Previous file/Next file/Handsfree, Power ON/OFF
- Connecteur Jack stéréo pour connexion à un périphérique audio (ordinateur, smartphone)
- Zone de fonctionnement jusqu'à 10 m en milieu dégagé
- Connecteurs : Jack stéréo 3.5 mm AUX, micro USB
- Dimensions: 61 x 61 x 71 mm

Boutons et connecteurs de l'enceinte Bluetooth BT058



- 1: Bouton Play/Pause/Volume-/Volume+/Fichier précédent/Fichier suivant/Handsfree pour prendre un appel
- 2: Connecteur de charge micro USB
- 3: Connecteur entrée audio Aux Jack stéréo 3.5 mm
- 4: Bouton marche/arrêt

Installation

Placer l'enceinte sur une surface plane. Réglez la position et la distance de l'enceinte comme vous le Désirez. Glisser le bouton marche/arrêt sur la gauche en position ON. L'indicateur LED va être allumé de couleur bleue. Vous devez jumeler l'enceinte **BT058** pour qu'elle soit reconnue par votre périphérique Bluetooth.

Jumelage avec un périphérique Bluetooth

Avant d'utiliser l'enceinte via le Bluetooth, vérifiez qu'elle possède assez d'énergie pour fonctionner. Vérifier que votre périphérique Bluetooth est compatible ou possède le bon connecteur pour être utilisé avec l'enceinte. Il faut jumeler ou appairer c'est à dire établir un lien crypté via les ondes sans fil entre l'enceinte Bluetooth **BT058** et le périphérique Bluetooth. Une fois l'enceinte jumelée ou appairée avec votre périphérique, ils resteront jumelés et automatiquement reconnus chaque fois qu'ils seront placés dans le même périmètre.

Allumez l'enceinte en mettant l'interrupteur de marche sur la position ON. L'indicateur LED va clignoter rapidement en bleu pour détecter tout appareil Bluetooth à proximité. Il s'éteindra si aucun périphérique n'est détecté dans les 5 minutes. Mettre en service la fonction Bluetooth sur votre périphérique et rechercher l'enceinte Bluetooth **BT058**. Une fois détecté, jumelez-la avec votre périphérique. L'indicateur LED va clignoter en bleu quand l'enceinte est jumelée et fonctionne avec votre périphérique Bluetooth.

Si vous avez besoin de jumeler l'enceinte BT058 avec un autre appareil Bluetooth, éteignez-le puis le rallumez. Recommencez une nouvelle fois l'opération de jumelage.

Jumelage de l'enceinte BT058 avec un iPad

Aller dans l'onglet **Réglage** de votre iPad. Taper sur **Général**. Vérifier que le mode Bluetooth est activé. S'il ne l'est pas, tapez dessus pour l'activer. Allumez l'enceinte **BT058** pour lancer le jumelage. Laisser l'iPad rechercher l'enceinte **BT058**. L'enceinte va apparaître dans la liste de périphériques et non connectée comme **BT058**. Taper dessus. Sinon attendez que le jumelage s'effectue.

Si l'enceinte **BT058** s'est jumelée avec succès, vous entendrez un bip qui va indiquer que l'enceinte est connectée. Vous pouvez utiliser l'enceinte avec votre iPad. L'indicateur LED clignote en bleu régulièrement pendant l'utilisation.

Si le jumelage a échoué, veuillez recommencer la séquence du jumelage.

Jumelage de l'enceinte BT058 avec un ordinateur

L'ordinateur et son adaptateur Bluetooth doivent supporter la norme Bluetooth HSP (Headset Profile), A2DP 1.2, AVRCP 1.0, sinon l'enceinte **BT058** ne fonctionnera pas avec l'ordinateur en mode sans fil. Il pourra fonctionner en filaire (câble Jack stéréo non fourni).

Aller dans **Démarrer, Panneau de Configuration, Périphériques et imprimantes** et cliquer sur **Ajouter un périphérique**. Vous allez voir l'enceinte Bluetooth comme **BT058**.

Sous Windows 8 depuis l'écran d'accueil, aller tout à droite pour ouvrir la barre des charmes puis choisir et cliquer sur **Paramètres**. Ensuite cliquer sur **Modifier les paramètres du PC**. Vérifiez au niveau de Sans fil que le mode Bluetooth est activé. Ensuite allez dans **Périphériques**, cliquez sur **Ajoutez un périphérique**, l'enceinte va apparaître dans la liste de périphériques comme **BT058**.

Laisser Windows installer le pilote de l'enceinte qui va être ajoutée à l'ordinateur.

Si l'enceinte **BT058** s'est jumelée avec succès, vous entendrez un bip qui va indiquer que l'enceinte est connectée. Vous pouvez utiliser l'enceinte avec votre ordinateur. L'indicateur LED clignote en bleu régulièrement pendant l'utilisation. Si le jumelage a échoué, veuillez recommencer la séquence du jumelage.

Jumelage de l'enceinte BT058 avec un périphérique Android

Aller dans **Applications** puis **Paramètres**. Taper sur **Sans fil et réseaux**. Taper ensuite sur **Paramètres Bluetooth**. Vérifier que le Bluetooth est bien activé au niveau de votre périphérique, sinon taper de nouveau dessus. Taper sur **Recherche des périphériques de votre périphérique Android** qui va demander l'appairage ou le jumelage de l'enceinte Bluetooth **BT058**. Cliquez sur **Analyser** : vous verrez alors que l'enceinte Bluetooth **BT058** est dans la liste des appareils disponibles. Cliquer sur **Appairer**.




Si le jumelage est réussi, l'enceinte Bluetooth **BT058** sera classé dans la liste des périphériques Bluetooth appairés. L'indicateur LED clignote en bleu régulièrement. Si le jumelage a échoué, veuillez recommencer la séquence du jumelage.


Lecture et pause

Pour lire un fichier multimédia, cliquer sur le bouton **▶||**. Appuyer de nouveau pour effectuer la pause. Appuyer encore sur **▶||** pour relancer la lecture. Pousser le bouton vers – pour sélectionner le fichier multimédia précédent. Maintenir le bouton de l'enceinte vers – pour diminuer le volume. Pousser le bouton vers + pour sélectionner le fichier multimédia suivant. Maintenir le bouton de l'enceinte vers + pour augmenter le volume.

Répondre à un appel

Après avoir jumelé votre smartphone avec l'enceinte **BT058**, s'il y a un appel, vous aurez un bip bref.

Appuyer sur le bouton connexion  pour répondre à l'appel sans passer par votre smartphone. Appuyer de nouveau sur  pour raccrocher et terminer l'appel. Tenir le bouton connexion  pour refuser l'appel.

Double cliquer sur  pour rappeler le numéro d'appel téléphonique précédent.

Connecteur Aux

Connectez un câble Jack stéréo 3.5 mm (non fourni) à l'entrée audio de votre périphérique audio comme votre smartphone, votre téléphone portable et au connecteur Aux de l'enceinte Bluetooth **BT058**. Si vous le connectez à un ordinateur, il faut le relier au connecteur audio de couleur verte **Line Out** de la carte son.

Pour régler le volume, régler directement le volume de votre périphérique audio.

Si vous appuyez sur le bouton **▶||**, vous serez en mode Muet. Pour avoir de nouveau le son, appuyer de nouveau sur le bouton connexion **▶||**. L'indicateur LED clignote en bleu régulièrement.

Maintenir le bouton de l'enceinte vers – pour diminuer le volume.

Maintenir le bouton de l'enceinte vers + pour augmenter le volume.


Recharge

- L'enceinte est alimentée par une batterie rechargeable. Une charge normale dure environ deux heures. L'indicateur LED va s'allumer en rouge durant toute la charge et s'éteindre avec la fin de la charge. Vous pouvez continuer à utiliser l'enceinte pendant la recharge. Utiliser un câble micro USB fourni pour le relier au port micro USB de l'enceinte Bluetooth (connecteur micro USB) et l'autre bout à un port USB de votre ordinateur pour recharger l'enceinte Bluetooth.
- Veuillez recharger complètement la batterie lors de la première utilisation pour garantir un fonctionnement optimal de la batterie
- Utilisez toujours le câble d'alimentation fourni. Un autre câble d'alimentation pourrait endommager et annuler la garantie
- Après avoir fini la recharge, retirer le câble micro USB et le ranger
- Ne laissez pas l'enceinte charger pendant longtemps : cela réduit la vie de la batterie

Résolution de problèmes

Si vous n'avez pas de son :

- Vérifiez que vous avez correctement jumelé l'enceinte Bluetooth **BT058** avec votre périphérique Bluetooth, vérifier le niveau sonore de l'enceinte et de votre périphérique
- Vérifier au niveau des Profils de l'enceinte Bluetooth **BT058** de votre système Android que vous avez cochés les 2 cases **Audio pour les médias** et **Audio pour les appels**
- Si vous n'avez pas de son sur votre ordinateur, cliquer du droit sur l'icône représentant des enceintes en bas à droite, choisir **Périphériques de lecture**, vérifier que le périphérique coché est sur **Haut-parleurs**



Sinon il est temps de recharger l'enceinte **BT058** via le port micro USB

- Régler le niveau sonore à un niveau raisonnable
- Ne pas ouvrir ou modifier les enceintes
- Ne pas manipuler avec les mains mouillées. Ne pas mettre en contact avec du liquide
- Ne pas exposer à la poussière ou à la chaleur
- Si l'enceinte Bluetooth **BT058** ne fonctionne pas en mode sans fil avec un ordinateur. Le système Bluetooth de votre ordinateur n'est pas compatible avec l'enceinte. Il n'est pas compatible avec les normes HSP, A2DP 1.2, AVRCP 1.0 : le système va rechercher un pilote qui n'existe pas. Vous pouvez utiliser l'enceinte en filaire avec un câble Jack stéréo non fourni.
- L'enceinte n'est pas compatible avec Windows 8 phone car il n'y a pas encore de pilote Bluetooth pour ce système
- Vous ne pourrez pas régler le niveau sonore sur certains périphériques Bluetooth comme la SONY VITA



Ce produit est conforme aux exigences essentielles de chacune des directives européennes pour lesquelles il est concerné. Pour obtenir la déclaration de conformité, veuillez vous rendre sur le site : <http://www.espacepc.com>

Avertissements

Les informations citées dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis et ne sont en aucun cas contractuelles.

Toute reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit est strictement interdite conformément à la loi du 11 mars 1957. Cela serait considéré comme une contrefaçon sanctionnée par le code pénal.

Copyright © 2014. Tous droits réservés.